

NEU! BERNINA Echoquilt-Klipps

Die Echoquilt-Klipps wurden speziell zum Quilten mit dem verstellbaren Rulerfuß # 72 und dem Rulerfuß # 96 entwickelt. Sie sind aus einem robusten Kunststoff gefertigt, der kratzfest ist und antistatische Eigenschaften hat. Dadurch bleibt die Oberfläche kratz- und fusselfrei.



Bei dieser Anwendung wird mit den Echoquilt-Klipps um ein Motiv herum gequiltet, um es einzurahmen. Dazu werden die Klipps in verschiedenen Abständen freihand oder entlang einer Schablone geführt. Diese Technik nennt man „echo quilting“.

Mit den BERNINA Plexiglasschablonen können ausserdem durch die verschiedenen Abstände der Echoquilt-Klipps auf einfachste Weise dekorative Quiltmuster (wie zum Beispiel „crosshatching“ oder „piano keys“) kreiert werden. Dank den gelaserten Markierungen können die Klipps exakt positioniert und geführt werden. So gelingen perfekte Muster im Handumdrehen.

Die transparenten Echoquilt-Klipps können ganz einfach unten an die Fusssohle des Rulerfusses geklippt werden.



Echoquilt-Klipps wechseln

Befestigen

Die Befestigung des Klipps an der Fußsohle gelingt am einfachsten, wenn er mit den Markierungslinien nach unten auf eine stabile Unterlage gelegt und der Fuß vorsichtig von oben eingedrückt wird. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Kerbe an der Fusssohle auf eine Markierungslinie ausgerichtet ist.

Entfernen



Montieren Sie den Fuß von der Maschine ab, bevor Sie den Klipp entfernen. Ansonsten kann der Rulerfuß verbogen werden.

Sie können den Klipp entweder von Hand oder mit einem Hilfsmittel entfernen.

Variante 1 – Von Hand

Den Fuß mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den Klipp mit einer Drehbewegung nach unten vom Fuß lösen.



Variante 2 – Mit Hilfsmittel

Falls der Klipp sich nur mit grosser Mühe entfernen lässt, dann kann er wie folgt gelöst werden:

Den Klipp auf einer stabilen Unterlage festhalten und einen stumpfen, flachen Gegenstand (Schraubenzieher) vorsichtig in die Öffnung des Klipps führen, um ihn auszuweiten. Danach lässt sich der Klipp einfach vom Fuß entfernen.

