

Korrektur vom 16.12.2016  
 → bitte Blatt in Bedienungs-  
 anleitung austauschen

Einfädeln und Nähen

L 460

L 450

## Einfädeln und Nähen

### Stichübersicht

Diese Grundeinstellungen können variieren, je nach verwendetem Material. Siehe Kapitel Nähprobe, S.31

Stich		Einfädeln / Fadenspannungs-Einstellung				Maschineneinstellung						
		Linke Nadel	Rechte Nadel	Obergreifer	Untergreifer	Stichlänge	Messer- position	Obergreifer- abdeckung aktiv	Rollsaum- hebel	Differenzial- transport		
Stich	Nutz-/Dekorstiche	Stichmuster										
1	4-Faden Overlock	4	4	4	4	4	6	-	▲	2.5	1	
2	3-Faden Super Streich	4.5	4	-	3	3	6		▲	2.5	1	
3	3-Faden Overlock linke Nadel	4	-	4	4	4	6	-	▲	2.5	1	
4	3-Faden Overlock rechte Nadel	-	3.5	4	4	4	6	-	▲	2.5	1	
5	3-Faden Flachnaht linke Nadel	1.5	-	3.5	7	7	6.5	-	▲	2.5	1	
6	3-Faden Flachnaht rechte Nadel	-	2.5	4	7	7	7	-	▲	2.5	1	
7	3-Faden Rollnaht	-	4	4	4.5	4.5	7	-	▽	2	1	
8	3-Faden Rollsaum	-	3.5	4	7.5	7.5	5	-	▽	1	1	
9	2-Faden Overlock Kantenumschlinger linke Nadel	5	-	-	3	3	6		▲	2.5	1	
10	2-Faden Overlock Kantenumschlinger rechte Nadel	-	6.5	-	3.5	3.5	6		▲	2.5	1	
11	2-Faden Flachnaht linke Nadel	2	-	-	4	4	6.5		▲	2.5	1	
12	2-Faden Flachnaht rechte Nadel	-	2	-	4	4	6		▲	2.5	1	
13	2-Faden Rollsaum	-	4	-	4	4	5		▽	1	1	
14	2-Faden Overlock linke Nadel	2	-	-	4	4	6		▲	2.5	1	
15	2-Faden Overlock rechte Nadel	-	2	-	4.5	4.5	6		▲	2.5	1	
30	3-Faden Pikotsch	-	3.5	3.5	6.5	6.5	6	-	▽	2.5	1	